



## InoVisa Tecnologia LTDA

[www.inovisa.com.br](http://www.inovisa.com.br)

Rua Paraguai 327 – Bairro Bom Fim - CEP: 96830-130 – Santa Cruz do Sul – RS Fone:  
(51)3711-7123 – Cel: (51)99205-4008 – e-mail: [vendas@inovisa.com.br](mailto:vendas@inovisa.com.br)

## Manual do usuário

Obrigado por adquirir um produto *InoVisa*, além de um excelente produto, você pode contar com toda a estrutura de suporte proporcionada por uma empresa que desenvolve, fabrica e comercializa painéis eletrônicos com tecnologia própria, de absoluta qualidade.

### 1. Ajuste da Hora

Para ajustar a Hora pressione e segure por aproximadamente 4 segundos o botão 1, o campo de exibição da Hora irá começar a piscar com intervalos de 1 segundo, utilize o botão 2 para incrementar ou o botão 3 para decrementar a Hora, para ajustar os minutos pressione o botão 1, o campo dos minutos irá começar a piscar, utilize o botão 2 para incrementar ou o botão 3 para decrementar, para salvar a Hora pressione e segure por aproximadamente 4 segundos o botão 1, a Hora esta ajustada.

### 2. Ajuste da Data

Para ajustar a Data pressione e segure por aproximadamente 4 segundos o botão 2.

O ajuste de Data esta dividido em duas telas, na primeira tela é ajustado o ano, a segunda tela é ajustado o dia e o mês.

Observações:

- O Relógio já esta programado para anos bissextos.

- O sensor de temperatura mede de -50º C a 120º C com uma tolerância de  $\pm 3^\circ$  C

O ano vai de 2000 a 2099, para incrementar o ano utilize o botão 2, para decrementar o botão 3, para passar a tela pressione o botão 1, o campo de exibição do dia irá piscar, para incrementar o dia utilize o botão 2, para decrementar o botão 3, para passar para o campo do mês pressione o botão 1, o campo do mês irá piscar, para incrementar utilize o botão 2, para decrementar utilize o botão 3.

Para salvar a Data pressione e segure por 4 segundos o botão 1, a Data estará atualizada.

### 5 Ajuste Configuração

Para mudar a configuração do relógio pressione e segure por aproximadamente 4 segundos o botão 3

No campo ( P ) pode-se selecionar se o ponto irá piscar ou ficar ligado, 1 para ligado e 2 para piscando.

No campo ( C ) pode-se ser selecionado uma dentre quatro opções de configuração.

1 = Completo ( Hora , Data e Temperatura )

2 = Hora e Temperatura.

3 = Hora e Data.

4 = Só Hora.

5 = Só Temperatura

Para mudar de campo utilize o botão 1

Para incrementar utilize o botão 2 e para decrementar utilize o botão 3  
Para salvar a configuração pressione e mantenha por 5 segundos o botão 1.

A configuração é salva e o relógio passa a exibir a hora com a nova configuração.